

Перед использованием

Установка батареек

Батарейки всегда должны устанавливаться взрослыми.

- 1 С помощью отвертки откройте дверцу отсека, расположенную на задней панели устройства.
- 2 Вставьте 3 батарейки AAA (R03) в каждую рацию, с клеммами + и -, как указано в отсеке.
- 3 Вставьте на место дверцу отсека и затяните винт отверткой. Не затягивайте винт слишком сильно.
- 4 В одну или обе рации предустановлены 3 батарейки типа «таблетка» LR44 только для демонстрационных целей в магазине. Перед использованием выньте эти батарейки.

Рекомендации:

- Мы рекомендуем использовать щелочные батарейки для увеличения срока службы.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте в электронном устройстве вместе батарейки разного типа (например, щелочные, стандартные (угольно-цинковые), аккумуляторные (никель-кадмиевые) и т.п.)
- Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности.
- Батарейки следует извлечь из игрушки, если они не будут использоваться в течение длительного периода времени, например, месяца или дольше, чтобы предотвратить утечку или повреждение батареек.

Включение / выключение On/Off

- Установите переключатель **ON / OFF / DEMO** в положение **ON (ВКЛ)**, чтобы включить устройство. Светодиодный индикатор питания загорится, указывая на то, что устройство включено.
- Обе рации должны быть включены для обмена аудио сообщениями.
- Установите переключатель **ON / OFF / DEMO** в положение **OFF (ВЫКЛ)**, чтобы выключить устройство. Светодиодный индикатор питания погаснет.



Передача голосового сигнала

Для передачи голосового сигнала нажмите **кнопку разговора** и говорите в микрофон. Удерживайте кнопку в нажатом положении до окончания передачи голосового сообщения. Отпустите **кнопку разговора**, чтобы услышать собеседника. **Важно:**

Для четкой передачи сигналов - держите устройство антенной вверх, а микрофон примерно в пяти сантиметрах ото рта.

Прием голосового сигнала

- Обе рации должны быть включены, а их антенны должны быть направлены вверх, для наилучшего качества обмена голосовыми сообщениями.
- До тех пор пока на одной из раций будет зажата **кнопка разговора**, второй собеседник не сможет что-то сказать. Отпустите **кнопку разговора**, чтобы услышать собеседника.
- Сообщения поступят через громкоговоритель (**динамик**).

Правила радиопереговоров

Рации можно использовать для всех видов веселых игр и занятий.

Рекомендации:

Обозначайте начало и конец своего голосового сообщения используя слово "Прием" в начале и в конце фразы. В конце всего разговора нужно говорить "конец связи".

Например:

- Прием, Вася это Человек-Паук, я напал на след Электро, прием.
- Прием, продолжай преследование, прием.
- Прием, вас понял, конец связи.

Звуковые эффекты

- Нажмите кнопку звуковых эффектов **SFX**, чтобы услышать речь и звуковые эффекты!
- Нажмите **кнопку повтора**, чтобы воспроизвести звуковые эффекты.
- Удерживайте **кнопку разговора**, одновременно нажимая кнопку **SFX** или кнопку повтора, чтобы отправить звуковые эффекты на другую рацию!

Рекомендации

Важно, сохранять рации сухими и чистыми. Вы можете очистить корпус тканью или губкой, слегка смоченной водой. Не пытайтесь использовать моющие средства или растворители, так как они могут вызвать повреждение.

Контакты

С вопросами или комментариями относительно этого или других продуктов eKids свяжитесь с нами:

Почта: info@ekids.pro
тел. +7 (495) 215-52-19 доб.14

- Сайт: www.ekids.pro

Неисправности

Если у вас возникнут какие-либо из следующих проблем, вставьте 3 новые батареи AAA (R03) в каждую рацию.

1. Если одна или обе рации не работают, это может указывать на разряд батарей.
2. Если диапазон сигнала рации заметно уменьшается, это может указывать на то, что батареи разряжены.

Имейте в виду, что качество передачи сигнала снижается при наличии препятствий, таких как деревья, здания и металлические конструкции. В данном случае, вам придется изменить свое местоположение.

Если проблема не устраняется, Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие. Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами.