



RUS

Модель: LL-B36  
Беспроводные наушники

**ЗАРЯДИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**


## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ



USB-кабель для зарядки (в комплекте)




USB-адаптер (не входит в комплект)






Светодиодный индикатор (расположенный на правой чашке наушников) будет светиться красным во время зарядки наушников и автоматически выключится после полной зарядки.




## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ON/OFF

- Нажмите и удерживайте  кнопку 2 секунды, чтобы включить или выключить наушники.

## BLUETOOTH СОПРЯЖЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте  кнопку 2 секунды, чтобы включить наушники.
- Наушники перейдут в режим сопряжения, и светодиодный индикатор будет мигать синим и красным.
- Выберите 'ekids B36VM' в списке Bluetooth устройств, на вашем гаджете, для подключения.
- Раздастся звуковой сигнал, указывающий на завершение сопряжения. В дальнейшем, наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству, когда оно окажется в зоне действия.
- Во время воспроизведения звука нажмите  кнопку для воспроизведения или паузы.
- Используйте элементы управления на вашем устройстве, чтобы перемещаться по трекам и регулировать громкость аудио.
- Если в течение 60 мин звук не воспроизводится, устройство автоматически отключится для экономии заряда батареи. Нажмите  кнопку для возобновления работы.

## ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

- Нажмите  кнопку, чтобы принять входящий телефонный звонок.
- Нажмите и удерживайте  кнопку для отклонения входящего звонка.
- Нажмите  кнопку, чтобы завершить телефонный звонок.



Этот продукт отмечен знаком селективной сортировки отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

Это означает, что с этим продуктом следует обращаться в соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EU, чтобы он мог быть переработан или разобран для минимизации его воздействия на окружающую среду.



Для получения дополнительной информации свяжитесь с местными или региональными властями. Электронные изделия, не включенные в процесс выборочной сортировки, потенциально опасны для окружающей среды и здоровья человека из-за наличия опасных веществ.

По экологическим причинам электрическое оборудование необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Свяжитесь с муниципалитетом, чтобы узнать ближайший пункт сбора.

©2020

www.ekids.pro

Все права защищены.

